

安装指南


蓝牙适配器

8761B


注：支持Win7/8/8.1/10系统

蓝牙适配器的使用

1. 使用前，检查电脑本身是否自带蓝牙功能，需先设置为禁止使用。
否则蓝牙会产生冲突无法安装驱动。
在“我的电脑”图标单击右键，点击管理或者设备管理。



在设备管理器开电脑是否自带蓝牙，如果有，选中蓝牙单击右键，点击禁止使用。




软件安装:

2. 安装驱动。蓝牙安装驱动时，必须先插上蓝牙适配器。
电脑插上蓝牙适配器后，下载的驱动压缩包，需全部解压出来。



	0x0804	2019/11/22 17:25	配置设置	11 KB
	0x0816	2019/11/22 17:25	配置设置	25 KB
	BTIsConfig	2020/1/15 13:40	配置设置	5 KB
	data1	2020/1/15 15:02	HDR 文件	106 KB
	Install	2019/11/22 17:25	Windows 批处理...	1 KB
	IsConfig	2019/12/9 10:54	配置设置	3 KB
	ISLangUni	2019/11/22 17:25	配置设置	137 KB
	ISSetup.dll	2019/11/22 17:25	应用程序扩展	774 KB
	layout.bin	2020/1/15 15:02	BIN 文件	2 KB
	setup	2020/1/15 15:02	应用程序	1,158 KB
	setup	2020/1/15 15:02	配置设置	3 KB
	setup.inx	2020/1/15 15:02	INX 文件	338 KB
	setup.iss	2019/11/22 17:25	ISS 文件	1 KB
	Uninstall	2019/11/22 17:25	Windows 批处理...	1 KB
	Uninstall.iss	2019/11/22 17:25	ISS 文件	1 KB



3. 驱动安装完成后，电脑右下角的蓝牙图标，单击右键点击添加蓝牙设备。配对前确保待配对的设备是处于开放式，可被搜索，待配对状态。



添加蓝牙设备

允许设备进行连接(L)

显示蓝牙设备


发送文件(S)


接收文件(R)

加入个人区域网(J)

打开设置(O)

删除图标(I)





以手机为例，搜索配对会出现配对码，需点击配对。完成后即配对成功。可进行文件传输。



添加设备



你的设备已准备就绪!



abc

已配对

已完成

在蓝牙图标处，单击右键，点击发送文件，然后选择需要发送的设备，下一步选择相应的文件，发送文件，手机提示拒绝或接收，即可完成相应的操作。

添加蓝牙设备

允许设备进行连接(L)

显示蓝牙设备

发送文件(S)

接收文件(R)

加入个人区域网(J)

打开设置(O)

删除图标(I)